



INSTRUCCIONES

“Lea detenidamente las instrucciones antes de conectar el aparato”

Tipo de producto:

FOTOCONTROL

Códigos: E00203/E00204

Descripción del producto y funcionamiento:

Control electrónico encargado de conectar y desconectar, de acuerdo al nivel de luz ambiente, un circuito eléctrico compuesto por cualquier tipo de lámparas,. Cuando el nivel de luz ambiente desciende hasta el nivel de conexión, el control hace encender las lámparas, y desconecta las mismas cuando el nivel de luz ambiente aumenta hasta el nivel de desconexión. Con esto se logra no solo conectar en forma automática un sistema de iluminación cuando llega la noche, sino también un ahorro en el consumo de energía eléctrica.

Características Técnicas:

Tensión de alimentación: 180 - 240 Vca. 50 Hz.
Tipo de salida: relé.

Tipo de carga	100.041	100.042
Incandescente	1000w	600w
Halógenas	1000w	600w
Dicroicas	600w	400w
Fluorescentes	120w	120w
Bajo consumo	120w	120w
Mezcladora	100w	100w
Descarga Hg	100w	100w
Descarga Na	100w	100w
Motores	1/4HP	1/4HP

¡IMPORTANTE!:

EVITAR QUE CUALQUIER ARTEFACTO LUMINOSO INCIDA DIRECTAMENTE SOBRE EL FOTOCONTROL.



Diagrama de Conexión:

